



„Minőség és megbízhatóság!”  
Építsen ránk!



#### Bekeverés:

Profi Poretex WTA előfröcskölőt kézi feldolgozásnál tiszta vízzel, betonkeverőben kb. 2 percig keverjük. Ajánlott a vakológépes feldolgozása.

#### Munkatechnika:

A Profi Poretex WTA előfröcskölőt általában félfedettséggel (hálószerűen) kell felhordani. Teljes lefedettséggel a Profibaustoffe Hungária Kft. véleménye alapján alkalmazható.

## A WTA Felújító vakolatrendszer elemei

### 1 WTA GÚZOLÓ

- 2 WTA KIEGYENLÍTŐ VAKOLAT
- 3 WTA SANIERPLUS, FEHÉR
- 4 PROFÍ SIMÍTÓ FINOMVAKOLAT
- 5 IGÉNY SZERINT, WTA IRÁNYELVEK-NEK MEGFELELŐ FEDŐFESTÉK, VAGY VÉKONYVAKOLAT

# WTA Gúzoló

## A Profi WTA Felújító rendszer 1. rétege

#### Alkalmazás:

Nedves, magas sótartalmú falazatokra, vastag vakolatokra. Kül-és beltérben egyaránt alkalmazható tapadáselősegítőként.

#### Tulajdonságok:

A Profi Felújító-vakolatrendszer alkotóeleme (lásd: 2-9-04/D WTA-leírás). Kézi és Gépi feldolgozáshoz.

#### Műszaki adatok:

##### Összetétel:

Cement, mészkőhomok 0 – 4,0 mm, adalékok

**Anyagigény:** kb. 4,0 kg/m<sup>2</sup> 50%-os lefedésnél

**Nyomószilárdság:** kb. 15,0 N/mm<sup>2</sup>

#### Normák:

ÖNORMEN B 3345 és B 3346, ill. B 3355  
WTA – Engedély  
ÖAP – Feldolgozási irányelvek VAR V

#### Feldolgozástechnika:

A régi vakolatot a látható sérült felület felett min. 50 cm-re le kell verni. A fugákat 2 cm mélyen kell kikaparni. Végezetül a felületet nagynyomású levegővel portalanítani illetve megfelelően szárítani szükséges. A nagyobb mélyedéseket külön munkafolyamatban új téglával vagy habarccsal javítsuk!

+5 °C alatt (alapfelület és levegő hőmérséklete!) nem szabad az anyaggal dolgozni!



WTA GÚZOLÓ