



„Minőség és megbízhatóság!”
Építsen ránk!



Bekeverés:

A Profi Poretex WTA Kiegyenlítő vakolatot szabadesésű keverővel, tiszta víz hozzáadásával keverjük be (a keverési idő ne legyen több, mint 3 perc, különben fenáll a túlkeverés veszélye). Leginkább a vakológéppel való felhordást ajánljuk (Air-Mix-keverőcső).

A WTA Felújító rendszer elemei

- 1 WTA GÚZOLÓ
- 2 WTA KIEGYENLÍTŐ VAKOLAT
- 3 WTA SANIERPLUS, FEHÉR
- 4 PROFÍ SIMÍTÓ FINOMVAKOLAT
- 5 IGÉNY SZERINT, WTA IRÁNYELVEKNEK MEGFELELŐ FEDŐFESTÉK, VAGY VÉKONYVAKOLAT

WTA Kiegyenlítő vakolat

A Profi WTA Felújító rendszer 2. rétege

Alkalmazás:

Nedves, magas sótartalmú falazatokra, vastag vakolatokra. Kül-és beltérben is alapvakolatként használható. Alkalmazása opcionális, a falazat nagyobb sérüléseinek kitöltésére, kiegyenlítésére való. Ha ilyen sérülés nincs, akkor elhagyható.

Kiegészítőleg alkalmazható Profi Poretex WTA Felújítóvakolat-F, min. 15mm vastagságban. Záróréteggként alkalmazhatók ásványi Profi fedővakolatok (pl. Felújító finomvakolat fehér, Simítóvakolat, Finomvakolat 0.6mm, Finomvakolat fehér 1,0mm, Nemesfehér 1,0mm, vagy Profi Szilikátvakolat) és páraáteresztő, ásványi festékek.

Tulajdonságok:

A Profi Felújító-vakolatrendszer alkotóeleme (lásd: 2-9-04/D WTA-leírás). Gépi feldolgozáshoz; jó páraáteresztő-tulajdonság és magas porozitás

Műszaki adatok:

Összetétel: Cement, mészkőhomok 0 – 4,0 mm, adalékok
Anyagigény: kb. 13,0 kg/m² 10mm vakolatvastagságnál
Min.vastagság: WTA-irányelv szerint 10 mm
Nyomószilárdság: kb.3,5 N/mm²
Páradiffúziós ellenállási szám: $\mu = 18$

Normák:

ÖNORMEN B 3345 és B 3346, ill. B 3355 WTA – Engedély
ÖAP – Feldolgozási irányelvek VAR V

Porozitás: > 45 Volums-%

Feldolgozástechnika:

A régi vakolatot a látható sérült felület felett min. 50 cm-re le kell verni. A falazat fugáit 2 cm mélyen kaparjuk ki. Végül tisztítsuk meg a felületet (sűrített levegő) ill. biztosítsuk a teljes kiszáradást. A hiányos részeket egy külön munkamenetben (száradási idő betartása!) téglával vagy habarccsal pótoljuk ki. + 5°C hőmérséklet alatt (alapfelület és levegő!) általánosságban nem szabad vakolni. Tapadáselősegítőként használjunk féltakarással Profi Poretex WTA Felújító-előfröcskölőt (száradási idő min. 3 nap)



WTA Kiegyenlítő vakolat