



„Minőség és megbízhatóság!”  
Építsen ránk!



#### Bekeverés:

A Profi Felújító finomvakolatot tiszta víz hozzáadásával kb. 3 percig átfolyó- vagy szabadesésű keverővel lehet bekeverni!

#### Javaslat:

Egy réteg felvitele előtt a száradási idő min. 5 nap, ezt be kell tartani!

### A WTA Felújító rendszer elemei

- 1 WTA GÚZOLÓ
- 2 WTA KIEGYENLÍTŐ VAKOLAT
- 3 WTA SANIERPLUS, FEHÉR
- 4 **PROFI SIMÍTÓ FINOMVAKOLAT**
- 5 IGÉNY SZERINT, WTA IRÁNYELVEKNEK MEGFELELŐ FEDŐFESTÉK, VAGY VÉKONYVAKOLAT

# Profi WTA Rendszerhez simító

## A Profi WTA Felújító rendszer 4. rétege

#### Alkalmazás:

A Profi Felújító vakolatrendszer kiegészítéseként, ha finom fedőréteget kívánunk létrehozni. Kül-és beltérben egyaránt.

#### Tulajdonságok:

A Profi Felújító vakolatrendszer kiegészítő eleme (lásd: 2-9-04/D WTA-leírás). Kézi feldolgozásra; nagyon jó páraáteresztő képesség.

#### Műszaki adatok:

Összetétel: Mészhidrát, kis mennyiségű fehércement, mészkagylóhomok 0 – 0,6 mm, adalékok

#### Anyagigény:

kb. 4,0 kg/m<sup>2</sup> 3mm vakolat-vastagságnál

**Min.vastagság:** 3 mm

**Nyomószilárdság:** kb. 1,0 N/mm<sup>2</sup>

#### Normák:

Európai Norma EN 998-1 (CS I); ÖNORMEN B 3345 és B 3346  
ÖAP – Feldolgozási irányelvek VAR V

**Páradiffúziós ellenállási szám:**  $\mu = \text{ca. } 12$

#### Feldolgozástechnika:

+ 5°C hőmérséklet alatt (alapfelület és levegő!) általánosságban nem szabad vakolni.

A kétrétegű Profi Felújító vakolatrendszereknél a száradási időt - 1 nap/mm – tartsuk be (ügyeljünk az alacsony hőmérsékletre és a vastagabb rétegre!). A második réteg Felújító vakolatot vízszintesen durvítuk fel.

#### Munkatechnika:

A Profi Felújító finomvakolatot hóblival húzzuk fel (rétegvastagság min.3mm) és dörzsöljük el. A következő rétegeknek a WTA-irányelveknek megfelelően különösen páraáteresztőnek kell lenni és meg kell felelni a  $\mu \cdot s < 0,20 \text{ m}$  követelménynek!



PROFI SIMÍTÓ FINOMVAKOLAT